

 **OSSBY**

# **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

**BOTÓN BLUETOOTH OSSBY**

# CONTENIDO

---

01. DESCRIPCIÓN

02. ESPECIFICACIONES

- Especificaciones técnicas

03. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

04. INSTALACIÓN EN EL MANILLAR

05. INSTRUCCIONES PARA ACTIVAR Y DESACTIVAR

06. GARANTÍA DEL PRODUCTO

07. CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

08. CONTACTO

09. MEDIOAMBIENTE

10. AVISO LEGAL

# 01. DESCRIPCIÓN

---

Con el Botón Bluetooth de Ossby podrás controlar los niveles de asistencia de tu bicicleta GEO sin necesidad de la aplicación en tu móvil.

El Botón Bluetooth se ajusta al manillar para un fácil acceso y dispone de dos botones para subir o bajar la ayuda del motor.

Combínalo con la App para un control total de tu Ossby GEO.

El botón BT se vende por separado, no se incluye con la compra de la bicicleta eléctrica plegable Ossby GEO.



## 02. ESPECIFICACIONES

---

- Compatible con bicicleta eléctrica plegable Ossby GEO
- Panel solar de 1,4 pulgadas
- Carga solar
- Batería de litio integrada
- Dos botones: "+" y "-"
- Comunicación inalámbrica Bluetooth 5.1
- Voltaje nominal: 3 V
- Apagado/reposo automático tras 1 minuto de inactividad
- Presionar cualquier botón para activar
- Compatibles con manillares con un diámetro de 22-24 mm
- Peso: 10 g
- Ancho: 17 mm
- Tiempo de carga: 8 horas a luz directa de 20000 lx.
- Nivel de asistencia: 0 al 5
- Vida útil de hasta 3 años.
- Grado de protección contra el polvo y agua: IP67
- Protección total contra el polvo y otras partículas, probado contra el flujo de aire continuo.
- Protección total contra la inmersión durante 30 minutos a profundidades de hasta 1 m.
- Temperatura de funcionamiento: -20~45 °C
- Temperatura de almacenamiento: -30~60 °C
- De forma opcional, sincronización en tiempo real con la App de Ossby


## 03. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

---

### CONEXIÓN CON EL MOTOR

El motor debe conectarse manualmente la primera vez que se use el Botón Bluetooth.

Después de la primera conexión sea exitosa, el Botón Bluetooth se conectará automáticamente.

- Enciende la bicicleta pulsando el botón en la parte inferior del tubo superior del cuadro. Verás que se enciende la luz trasera. Verifica que la bicicleta esté cargada.
- Activa el motor haciendo mover la rueda trasera hasta que el motor arranque.
- Opcional: A continuación, conecta e inicia la App de Ossby.
- Presiona cualquier botón (+ o -) para activar el Botón Bluetooth y mantenlo cerca del motor (rueda trasera) durante unos 30 segundos.
- Cuando el Botón Bluetooth detecte la señal emitida por el motor, se conectará de forma automática.
- Opcional: para comprobar si el Botón Bluetooth se ha conectado correctamente, abre la aplicación Ossby. En la pantalla principal de la App se mostrará este símbolo  en color azul para indicar que la conexión ha sido exitosa.

 Símbolo en la Pantalla Principal de la App que muestra la conexión y sincronización exitosa

## 04. INSTALACIÓN EN EL MANILLAR

---

Una vez que hayas conectado de manera exitosa el Botón Bluetooth al motor, ajusta el Botón Bluetooth en el manillar de tu bicicleta Ossby.

Para ello:

- Desajusta el tornillo con una llave allen 2.5
- Colócalo en el manillar
- Une ambas partes y atornilla hasta que esté bien ajustado y no se mueva.

## 05. INSTRUCCIONES PARA ACTIVAR Y DESACTIVAR

---

### ACTIVAR

Presiona cualquier botón para activar el Botón BT. Tras activarlo, el Botón Bluetooth se conectará automáticamente al motor. Después de que se realice la conexión de forma exitosa, podrás seleccionar el nivel deseado.

### DESACTIVAR

Después de 1 minuto de inactividad, entrará automáticamente en reposo y se desconectará la conexión Bluetooth. Al estar en reposo, NO apaga el motor y se mantiene en el último nivel seleccionado antes del reposo.

## 06. GARANTÍA DEL PRODUCTO

---

El Botón Bluetooth está cubierto por la garantía de Ossby de 3 años. Para conocer los términos y condiciones detallados de la garantía, consulta la página web: [www.ossby.com/garantia](http://www.ossby.com/garantia)

## 07. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

---

Para asegurar un óptimo funcionamiento del Botón Bluetooth, sigue estas indicaciones:

- Limpia suavemente la superficie con un paño suave y seco para eliminar el polvo o la suciedad.
- Evita la exposición prolongada al agua. No exponer al fuego ni a temperaturas mayores a 45 °C.

## 08. CONTACTO

---

Si necesitas asistencia adicional o tienes preguntas sobre el Botón Bluetooth u otros productos de Ossby, contáctanos a través del formulario que encontrarás en nuestra página web:

[www.ossby.com/soporte-tecnico](http://www.ossby.com/soporte-tecnico)

## 09. MEDIOAMBIENTE

---

Para contribuir al cuidado del medioambiente, al desechar el producto, sigue las regulaciones locales de reciclaje y eliminación de dispositivos electrónicos, tales como puntos limpios. No lo arrojes a la basura común.



## 10. AVISO LEGAL

---

Ossby no se hace responsable por cualquier daño o lesión causada por el uso inadecuado o no autorizado del Botón Bluetooth. Es responsabilidad del usuario utilizar el dispositivo siguiendo las instrucciones proporcionadas en este manual.



C/ Sierra de Guadarrama 30  
28500 Arganda del Rey Madrid  
+34 919 299 347  
[info@ossby.com](mailto:info@ossby.com)